PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAMINADOR PARA BEBÉ
9410-668A

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

DESCRIPCIÓN









INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Hale el panel a la altura que necesite y verifique que quede firme y asegurada. (No coloque los dedos en la parte interior para evitar que se presionen.)
2. Asegure los botones en los orificios, luego coloque los botones en el cinturón en los orificios en frente del panel.
3. Introduzca el extremo plástico en el orificio, por detrás del panel, y apriete la tuerca. Ahora introduzca la caja de música en la ranura en el panel.
4. Hale el panel a la altura que necesite y verifique que quede fijo.
5. Para la parte inferior, fije el chasis y hale el panel. Suelte la agarradera y presione al mismo tiempo el panel a la altura deseada.
6. Presione hacia abajo el mecanismo inferior para fijar toda la unidad y presione de nuevo para liberarla.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Verifique todas las partes del caminador antes de usarlo.
- Nunca deje desatendido a su niño con el caminador.
- Asegúrese siempre del buen funcionamiento del caminador.
- Los pies del niño siempre deben estar en el suelo, y recomendamos que no sea utilizado más de 30 minutos. No mueva el caminador al tiempo con el niño.
- No utilice el caminador si el niño puede caminar solo.
- No lo guarde en lugares con exceso de humedad, suciedad o temperaturas extremas. No lo utilice con niños que pesen más de 12 kilogramos. El caminador está diseñado para bebés de 6 a 18 meses, de menos de 78 cm.
- No lo utilice con muñecos.

MANTENIMIENTO

- Verifique regularmente que las partes estén bien apretadas, que no están dañadas o rotas. Limpie las partes con agua y jabón. Para doblar o desdoblar siga las instrucciones de este manual, para evitar romperlo.

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.